

Migración PanelView

Herramientas de migración de Panelview Plus / Plus 6

1 Para migrar la aplicación, sólo se necesita realizar el cambio de modelo por la Panelview Plus 7 en FactoryTalk View Studio. [Ver más.](#)

2 Cable para conservar la comunicación a dispositivos seriales (DB9 a USB y mini Din a USB). [Ver más.](#)

3 Gateways para conservar la comunicación con protocolos Legacy, para una migración por fases. [Ver más.](#)

